

移動器具					
名称		摘要	数量		備考
			大ホール	小ホール	
1	紗幕	1,700×727cm	1		黒・白各1 (白:シミあり)
2	浅黄幕	1,700×727cm	1		
3	紗幕用バトン		一式		
4	紅白幕	855×920cm	1		
5	地がすり(大)	1,800×1,200cm	2		黒・グレー各1
6	地がすり(小)	1,000×600cm	2		黒・グレー各1
7	平台	6×6(1818×1818)	12		
		4×6(1212×1818)	24	8	
		3×6(909×1818)	24	9	
		2×6(606×1818)	8		
		3×3(909×909)	2		
8	高足 二尺八寸 (84.5cm)	6尺	7	3	
		4尺	18	8	
		3尺	15	8	
9	中足 二尺一寸 (63.3cm)	6尺	8		
		4尺	16	4	
		3尺	18	6	
10	箱馬	45.3×42.3×30.3cm	30	28	1尺5寸×1尺4寸×1尺
11	雛壇用階段	2尺(横)×1.4尺(高)×2尺(奥)	2		2段
		2尺(横)×2.1尺(高)×3尺(奥)	2		3段
12	プログラムスタンド	42×150cm	2		
13	けこみ布	1,270×40cm(約7間幅)	2		
14	つかみ金具		70	30	
15	人形立	45×182cm	32		12小ホール綱元
16	金屏風	高245×75cm×6曲	1双		
17	銀屏風	高245×75cm×6曲	1双		
18	国旗・市旗	247×164.5cm	各1		大ホール
		182×121cm	各1		フリー
19	演台	幅240×奥行90×高85cm	1	1	花台65×65
20	講演台	幅80×奥行60×高103(123)cm	1	1	
21	指揮台	1段式	1	1	大→120×90 小→75.5×91
22	指揮者用譜面台		1		
23	譜面台		70	26	
24	譜面灯		25	19	
25	バス椅子		7		高さ67cm~75cm
26	緋毛氈	990×955cm	2		
		355×192cm	2		
		350×180cm	8		
		180×180cm	1		

